Wiba Sport AG
Spahau 1 • 6014 Luzern
Telefon 041 250 80 80
info@wiba-sport.ch
www.wiba-sport.ch





Produktinformationsblatt

Basketballkorb-Lasche

Durch die Verwendung einer Korbtasche lässt sich ein Basketballkorb innerhalb kürzester Zeit und ohne den Einsatz von Werkzeug abnehmen und wieder einsetzen. Die Korbtasche kommt überall dort zum Einsatz, wo Basketballkörbe für andere Sportarten oder Veranstaltungen stören und schnell und unkompliziert abgenommen werden sollen. Dies ist häufig der Fall in Sporthallen die sowohl für den Schulsport als auch den Vereinssport genutzt werden.
Die Basketballkorb-Tasche ist zum Anschrauben an ein Basketball-Zielbrett einer Basketballanlage oder direkt als Wandhalterung auf Schulhöfen für den Korb geeignet. Der Korb ist dabei jederzeit abnehm- oder einsteckbar. Die Korbtasche kann vor allem im Aussenbereich auch wirkungsvoll genutzt werden, um das Spielen wegen der Ruhestörung zu gewissen Zeiten zu unterbinden. Dazu wird einfach für diese Zeit der Korb entnommen und später wieder eingesetzt.
Korbtasche aus verzinktem Stahl
Für Indoor und Outdoor geeignet
Plattengrösse 15 x 15 cm
Lieferung ohne Basketballkorb

Artikelnummer: B8255

Zubehör zum Artikel