



Produktinformationsblatt

tanga sports® Gummitwist

Gummi Twist ist wohl der Klassiker unter den Strassenspielen. Um Gummi Twist zu spielen, benötigt man einen langes Hüpfgummi. Das Spiel ist für mindestens drei Teilnehmer gedacht. Hüpf man alleine oder zu zweit, benötigt man zum Befestigen des Hüpfgummis im Freien eine bzw. zwei Befestigungsmöglichkeiten (Pfahl, Strassenschild, Stuhl, Mülltonne etc.). Ermöglicht werden kann es auch durch Hakenschrauben an vier geeigneten Stellen, an denen man den Gummi einspannen kann. In der Regel jedoch wird das Hüpfgummi um die Füße zweier Teilnehmer gespannt und gedehnt. Diese stehen sich, die Gesichter zugewandt, einander gegenüber. Ein dritter Mitspieler hüpf nun in, auf oder zwischen diesem Hüpfgummi in vorher verabredeten Rhythmen. Begeht er einen Fehler, so ist der Nächste an der Reihe. Gelingt ihm der fehlerfreie Ablauf, so wird der Schwierigkeitsgrad erhöht. Die Standardhöhen sind dabei Knöchelhöhe, Kniehöhe und Schritthöhe

Material: Gummileine mit Überzug aus 100 % Nylon

Artikelnummer: G4349



Zubehör zum Artikel

09181 - Wandhalter mit Dorn - 10 cm

09182 - Wandhalter mit Dorn - 25 cm



09181

09182